

智能直流控制器8路

产品手册

产品型号：UNI-KZQ-DC-8

本产品支持私有化部署，支持自建消息服务器，可运行在纯局域网环境

接口采用HTTP协议，使得任何支持HTTP请求的编程语言均可调用。

接口简单、清晰、友好，仅需在接口携带签名、以及设备ID，即可向设备下发命令。

支持接入任何形式的软件项目：Web、APP/小程序、窗体软件、以及SaaS/低代码等平台。

设备使用WiFi 2.4G无线网络，采用WiFi直接方式，无需网关支持。

可设定5组WiFi网络，优先连接信号最强的进行连接。

本手册首次发布时间：2024-02-24 | 最近修改时间：2026-03-18

如发现本手册的任何错误，希望您能批评指正，非常感谢！

芯步

版权 © 2026

目录

| | |
|----------------|----|
| 1. 产品特性 | 3 |
| 1.1 产品特性 | 3 |
| 1.2 产品外观 | 3 |
| 1.3 产品规格与包装 | 3 |
| 2. 产品定义 | 4 |
| 2.1 状态属性 | 4 |
| 2.2 触发事件 | 6 |
| 2.3 配置项 | 7 |
| 2.4 最新固件 | 16 |
| 3. 开放接口 | 17 |
| 3.1 接口调用说明 | 17 |
| 3.2 接口列表 | 18 |
| 4. 命令下发 | 20 |
| 4.1 下发命令接口 | 20 |
| 4.2 产品支持命令 | 21 |
| 4.3 调用代码示例 | 25 |
| 5. 配置下发 | 26 |
| 5.1 下发配置接口 | 26 |
| 5.2 产品支持配置参数 | 27 |
| 6. 消息推送 | 35 |
| 6.1 消息推送机制 | 35 |
| 6.2 开通消息推送 | 35 |
| 6.3 推送的消息类型 | 35 |
| 7. 安装与配网 | 36 |
| 7.1 正式使用场景设备配网 | 36 |
| 7.2 设备调试配网 | 36 |
| 8. 私有化部署说明 | 37 |
| 8.1 私有化方式 | 37 |
| 8.2 说明 | 37 |

1. 产品特性

1.1 产品特性

1.2 产品外观

1.3 产品规格与包装

2. 产品定义

了解产品定义（物模型），可以帮助您更加准确、灵活的调用接口，接入设备。

2.1 状态属性

状态属性是产品的基础物模型，决定了产品的功能。通过下发命令、人为操作可改变这些状态属性；如果是传感器类或具备采样功能的产品，环境变化也会设备状态属性变化。

线路1（power1）

| 选项 | 值 | 说明 |
|----|---|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | |

线路2（power2）

| 选项 | 值 | 说明 |
|----|---|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | |

线路3（power3）

| 选项 | 值 | 说明 |
|----|---|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | |

线路4（power4）

| 选项 | 值 | 说明 |
|----|---|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | |

线路5（power5）

| 选项 | 值 | 说明 |
|----|---|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | |

2. 产品定义

线路6 (power6)

| 选项 | 值 | 说明 |
|----|---|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | |

线路7 (power7)

| 选项 | 值 | 说明 |
|----|---|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | |

线路8 (power8)

| 选项 | 值 | 说明 |
|----|---|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | |

2. 产品定义

当设备属性状态值因为下面两个原因发生改变时触发：

1. 自身状态变化（如传感器的数值发生变化）；
2. 人为操作（按下了设备按钮）

事件被触发后，平台会携带设备当前状态参数，实时上报消息

具体机制在' [第6节：消息推送](#) '有详细描述

公共事件（所有产品均支持）

| 事件 | 说明 |
|----|---------------------------------|
| 开机 | 设备加电、云端登记后触发，上报时携带当前状态（各功能属性的值） |

本产品的事件

| 事件 | 名称 | 说明 |
|-------|-------|----|
| 按下按钮 | btn1 | |
| 线路1输入 | line1 | |
| 线路2输入 | line2 | |
| 线路3输入 | line3 | |
| 线路4输入 | line4 | |
| 线路5输入 | line5 | |
| 线路6输入 | line6 | |
| 线路7输入 | line7 | |
| 线路8输入 | line8 | |
| 状态保持 | keep | |

2. 产品定义

所有的配置项均保存在设备的Flash中，因为Flash有擦写次数限制，所以平台未开放批量修改设备配置的接口，您可以在控制台来修改设备的配置项。
所有配置项均有默认值，如不了解配置项目意义，请勿随意修改；修改配置项只有在设备在线时，才能成功下发并保存，并且不需要重启设备。

配置项

按钮动作 (btn1)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|---------|----|
| 全断 | 0 | 默认 |
| 全通 | 1 | |
| 禁用 | disable | |

1路开机状态 (relay1)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | 默认 |

2路开机状态 (relay2)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | 默认 |

3路开机状态 (relay3)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | 默认 |

4路开机状态 (relay4)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | |

2. 产品定义

5路开机状态 (relay5)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | |

6路开机状态 (relay6)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | |

7路开机状态 (relay7)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | |

8路开机状态 (relay8)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 通 | 1 | |
| 断 | 0 | |

1路输入模式 (mode1)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 轻触 | 0 | |
| 长按 | 1 | |

2. 产品定义

1路输入动作 (action1)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|------|---------|----|
| 状态反转 | reverse | |
| 先断后通 | reset | |
| 先通后断 | point | |
| 禁用 | disable | |

1路输入延时 (time1)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|------|----|
| 1秒 | 1000 | |
| 2秒 | 2000 | |
| 3秒 | 3000 | |
| 4秒 | 4000 | |
| 5秒 | 5000 | |

2路输入模式 (mode2)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 轻触 | 0 | |
| 长按 | 1 | |

2路输入动作 (action2)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|------|---------|----|
| 状态反转 | reverse | 默认 |
| 先断后通 | reset | |
| 先通后断 | point | |
| 禁用 | disable | |

2. 产品定义

2路输入延时 (time2)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|------|----|
| 1秒 | 1000 | |
| 2秒 | 2000 | |
| 3秒 | 3000 | |
| 4秒 | 4000 | |
| 5秒 | 5000 | |

3路输入模式 (mode3)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 轻触 | 0 | |
| 长按 | 1 | |

3路输入动作 (action3)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|------|---------|----|
| 状态反转 | reverse | 默认 |
| 先断后通 | reset | |
| 先通后断 | point | |
| 禁用 | disable | |

3路输入延时 (time3)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|------|----|
| 1秒 | 1000 | |
| 2秒 | 2000 | |
| 3秒 | 3000 | |
| 4秒 | 4000 | |
| 5秒 | 5000 | |

2. 产品定义

4路输入模式 (mode4)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 轻触 | 0 | |
| 长按 | 1 | |

4路输入动作 (action4)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|------|---------|----|
| 状态反转 | reverse | |
| 先断后通 | reset | |
| 先通后断 | point | |
| 禁用 | disable | |

4路输入延时 (time4)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|------|----|
| 1秒 | 1000 | |
| 2秒 | 2000 | |
| 3秒 | 3000 | |
| 4秒 | 4000 | |
| 5秒 | 5000 | |

5路输入模式 (mode5)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 轻触 | 0 | |
| 长按 | 1 | |

2. 产品定义

5路输入动作 (action5)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|------|---------|----|
| 状态反转 | reverse | |
| 先断后通 | reset | |
| 先通后断 | point | |
| 禁用 | disable | |

5路输入延时 (time5)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|------|----|
| 1秒 | 1000 | |
| 2秒 | 2000 | |
| 3秒 | 3000 | |
| 4秒 | 4000 | |
| 5秒 | 5000 | |

6路输入模式 (mode6)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 轻触 | 0 | |
| 长按 | 1 | |

6路输入动作 (action6)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|------|---------|----|
| 状态反转 | reverse | |
| 先断后通 | reset | |
| 先通后断 | point | |
| 禁用 | disable | |

2. 产品定义

6路输入延时 (time6)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|------|----|
| 1秒 | 1000 | |
| 2秒 | 2000 | |
| 3秒 | 3000 | |
| 4秒 | 4000 | |
| 5秒 | 5000 | |

7路输入模式 (mode7)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 轻触 | 0 | |
| 长按 | 1 | |

7路输入动作 (action7)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|------|---------|----|
| 状态反转 | reverse | |
| 先断后通 | reset | |
| 先通后断 | point | |
| 禁用 | disable | |

7路输入延时 (time7)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|------|----|
| 1秒 | 1000 | |
| 2秒 | 2000 | |
| 3秒 | 3000 | |
| 4秒 | 4000 | |
| 5秒 | 5000 | |

2. 产品定义

8路输入模式 (mode8)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|----|----|
| 轻触 | 0 | |
| 长按 | 1 | |

8路输入动作 (action8)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|------|---------|----|
| 状态反转 | reverse | |
| 先断后通 | reset | |
| 先通后断 | point | |
| 禁用 | disable | |

8路输入延时 (time8)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|------|----|
| 1秒 | 1000 | |
| 2秒 | 2000 | |
| 3秒 | 3000 | |
| 4秒 | 4000 | |
| 5秒 | 5000 | |

消抖 (filter)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|----|-----|----|
| 微 | 150 | |
| 低 | 200 | |
| 中 | 250 | |
| 高 | 300 | |

2. 产品定义

负载时序 (gap)

| 名称 | 内容 | 说明 |
|------|----|----|
| 无保护 | 0 | |
| 间隔1秒 | 1 | |
| 间隔2秒 | 2 | |
| 间隔3秒 | 3 | |

2. 产品定义

固件更新的原则是兼容性升级，即：新的固件版本会保留原有的功能和指令。
如果当前固件可满足业务需求，则可以不升级最新版本的固件。

最新固件

p38.20241120.v12

| ID | 大小 | 发布日期 |
|--------|-----------|---------------------|
| id.824 | 280.59 KB | 2024-11-20 16:07:12 |
| id.825 | 280.6 KB | 2024-11-20 16:07:32 |

3. 开放接口

平台开放了以下5类接口供开发者调用；
其中：设备类接口的'向设备下发指令'是用来控制设备的接口，是最常用，也是最重要的；
在'第4节 命令下发'中，有对此接口的详细说明。
如果您仅需控制少量设备，可以大致浏览后跳过本节。
另外需要注意的是，在私有化场景中，因为设备不再连接平台，需开发者自行实现设备管理与控制。

接口采用HTTP协议，使用任何可进行HTTP请求的编程语言均可；
接口调用的方法也完全一致，对于不同的设备，调用方式可复用，仅命令不同。因此：

如仅控制设备：可以只封装一个函数，将设备ID(整形)和命令(数组)作为参数传入

如需其他管理操作：可以封装一个类，将设备控制、分组、定时任务等做为类的方法

更加详尽的接口文档，请查看 [《接口文档》](#)

接口调用

接口地址 :<https://api.thingboot.com/{AppID}/{接口列表中的path}/?{其他参数}&sign={sign}&ts={ts}>

{AppID} 为您的应用ID（由平台生成），请按 ["准备工作"](#) 的引导进入控制台，在开发设置页面查看。

{接口列表中的path} 为接口路径，如下发命令的路径为 device/control

{其他参数} 为允许get方式传入的参数，如lang=cn，则在错误返回时使用中文

请求方式：POST **【建议】**，一些简单的命令，也可以使用GET方式

必传的参数

| 参数 | 名称 | 说明 |
|------|-----|--|
| sign | 签名 | 所有请求物联网控制台接口，均需在url中携带此参数sign={sign} 取值方法：{sign} = md5(md5(开发者密码) + 上面的ts参数)，32位字符串 |
| ts | 时间戳 | 所有请求物联网控制台接口，均需在url中携带此参数ts={timestamp} 时间戳 |

返回信息格式

```
{
  code: 200, // 状态码，200成功，其他见下方对应描述
  data: {}, // 返回值，如有
  msg: 'ok' // 消息文本
}
```

3. 接口列表

3.1 设备类接口

| 名称 | 功能 |
|----------|--|
| 向设备下发指令 | 控制设备，向设备下发指令 |
| 获取设备列表 | 获取设备列表 |
| 获取设备详情 | 获取设备详情 |
| 获取设备配置信息 | |
| 维护设备标签 | 当存在很多设备时，您可能需要通过标签来将标记设备，一台设备可以关联多个标签。 |
| 维护设备分组 | 可以将设备添加到分组，统一管理 |
| 获取设备日志 | 获取设备日志列表 |

3.2 产品类接口

| 名称 | 功能 |
|----------|-----------------|
| 获取产品列表 | 获取平台和自定义产品列表 |
| 获取产品详情 | 获取产品详情 |
| 获取自有产品列表 | 获取已有（存量）设备的产品列表 |

3.3 分组类接口

| 名称 | 功能 |
|---------|-------------|
| 获取分组列表 | 获取设备分组列表 |
| 创建分组 | |
| 修改分组 | 修改分组 |
| 删除分组 | |
| 执行命令或动作 | 控制分组执行命令或动作 |

3. 接口列表

3.4 标签类接口

| 名称 | 功能 |
|---------|-------------|
| 获取标签列表 | 获取标签列表 |
| 创建标签 | |
| 修改标签 | 修改标签 |
| 删除标签 | 删除标签 |
| 执行命令或动作 | 控制标签执行命令或动作 |

3.5 任务类接口

| 名称 | 功能 |
|--------|--------------|
| 获取任务列表 | 读取当前控制台的任务列表 |
| 任务创建 | 创建一个任务 |
| 任务详情 | 获取任务的详情信息 |
| 修改任务 | 修改任务信息 |
| 删除任务 | 删除任务 |
| 控制任务 | 控制任务的启停 |

4. 命令下发

在平台开放的所有接口中，向设备下发命令是最核心、也是最常用的命令。初次接入设备时，也建议先实现『向设备下发命令』，再通过其他接口实现另外的功能。在向设备下发命令前，请先确定设备已连接网络，并在控制台显示在线。

4.1 下发命令接口

接口地址： <https://api.thingboot.com/{AppID}/device/control/?sign={sign}&ts={ts}>

{AppID} 为您的应用ID（由平台生成），请进入控制台，在开发设置页面查看。

{sign} 和 {ts} 的算法，请查看上一节中的描述

请求参数

参数较长时建议使用POST方式

| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---------|----|--------|--|
| gateway | 否 | string | 当发给设备的命令需要其关联的网关转发时，需要指定网关的设备ID，唯一ID（在网关壳体上、控制台均可以找到）指定多个网关时请用间隔符(,或)连接，最多可以同时指定5台网关 |
| device | 否 | string | 设备ID，设备唯一ID（在设备壳体上、控制台均可以找到）指定多台设备时请用间隔符(,或)连接指定多个设备时，不要这些设备属于同一类产品，但必须有相同的指令 |
| order | 否 | string | 命令，可传JSON字符串(推荐)或直接传参 简单命令：可直接GET或POST：设备的属性名称=属性值 复杂或较长的命令：请POST {"order":{命令内容}} ----- ---- 在一些业务场景，需要在命令里携带一些特征信息：如订单号等 可在order中增加一个字段extra，如{"power":1,"extra":"T2503070001"} 在本条命令对应的异步消息推送中，会原样返回此特征信息。extra只支持32位以内的大小写英文字母和数字（a-zA-Z0-9） |

返回结果

需要注意的是，200仅代表平台接收到了合规的设备ID与参数名称，并成功向设备下发命令。

而设备可能已离线，或命令内容 / 参数有误，在设备上并没有看到预期效果。

在一些必须要求反馈的场景，请接收云端的消息推送，通过异步消息来标记设备是否成功执行命令。

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------|-----|--|
| code | int | 200 命令下发成功。501 未指定设备ID，设备ID为一个整型数字，或由“ ”或“,"连接的多个数字。设备列表接口中输出了此ID，在本控制台的设备列表中也可以查看。502 设备不存在或没有可用设备，传入设备ID均不存在。请检查设备ID是否正确，设备是否删除。503 指定了过多设备，一次最多指定100台设备ID 504 一次指定了多个设备ID，但其中有一些并不可用（不存在、无权限或已删除）50xx 请见“全局错误代码” |

4. 命令下发

4.2.1 产品命令

| 命令 | 名称 | 内容 |
|--------|----|-----------------|
| 线路1 | 通 | {"power1": "1"} |
| power1 | 断 | {"power1": "0"} |

| 命令 | 名称 | 内容 |
|--------|----|-----------------|
| 线路2 | 通 | {"power2": "1"} |
| power2 | 断 | {"power2": "0"} |

| 命令 | 名称 | 内容 |
|--------|----|-----------------|
| 线路3 | 通 | {"power3": "1"} |
| power3 | 断 | {"power3": "0"} |

| 命令 | 名称 | 内容 |
|--------|----|-----------------|
| 线路4 | 通 | {"power4": "1"} |
| power4 | 断 | {"power4": "0"} |

| 命令 | 名称 | 内容 |
|--------|----|-----------------|
| 线路5 | 通 | {"power5": "1"} |
| power5 | 断 | {"power5": "0"} |

| 命令 | 名称 | 内容 |
|--------|----|-----------------|
| 线路6 | 通 | {"power6": "1"} |
| power6 | 断 | {"power6": "0"} |

4. 命令下发

| 命令 | 名称 | 内容 |
|---------------|----|----------------|
| 线路7 power7 | 通 | {"power7":"1"} |
| | 断 | {"power7":"0"} |

| 命令 | 名称 | 内容 |
|---------------|----|----------------|
| 线路8 power8 | 通 | {"power8":"1"} |
| | 断 | {"power8":"0"} |

| 命令 | 名称 | 内容 |
|---------------|------------|----|
| 批量控制 batch | 全开 | |
| | 全关 | |
| | 线路1 3 5 7开 | |
| | 线路1 3 5 7关 | |
| | 线路2 4 6 8开 | |
| | 线路2 4 6 8关 | |

| 命令 | 名称 | 内容 |
|---------------|--------------|----|
| 先通后断 point | 500毫秒，全部线路 | |
| | 1秒，线路1 3 5 7 | |
| | 2秒，线路2 4 6 8 | |

| 命令 | 名称 | 内容 |
|---------------|--------------|----|
| 先断后通 reset | 500毫秒，全部线路 | |
| | 1秒，线路1 3 5 7 | |
| | 2秒，线路2 4 6 8 | |

4.2.2 系统命令

4. 命令下发

| 命令 | 名称 | 内容 |
|--------|------------------|--------------------|
| system | 获取网络信息 | network |
| | 获取设备状态 | state |
| | 连接WiFi | wifi_connect |
| | 连接配置的WiFi | wifi_connect_multi |
| | 断开WiFi连接 | wifi_disconnect |
| | 进入私有化模式 (如配置) | private |
| | 重启 | restart |

4.3 调用代码示例 PHP CURL

```
<?php

// First you need to prepare the following values
// 1. AppID (in your console development settings)
// 2. AppSecret (in your console development settings)
// 3. ts (timestamp of the current time, seconds)
// 4. YourSign = md5(md5(AppSecret)ts);(md5 is an encryption method, AppSecret is the AppSecret prepared above, ts is the
timestamp prepared above, concatenate the string after the AppSecret after md5 encryption)
// In simple terms, the signature is md5(md5(your developer password)concatenate the above ts timestamp value); ts is the
timestamp of the current timestamp; that is, to perform one MD5 on the developer password (AppSecret), then concatenate the
timestamp, and then perform one MD5 on the entire concatenated string
// Core request address: api.thingboot.com/AppID/device/control/?sign=YourSign&&ts=ts;
// Request needs to pass two parameters device and order:
// device[string]: unique device ID, can pass multiple [separated by ], can be viewed in the console, or pulled through the
interface
// order[json string]: the command to be issued, for example:
// {"power":1}, usually to connect the circuit of the switch
// {"power3":0}, usually to close the third line of the switch or controller
// {"play:gbk:16":"hello, welcome to visit"}, let the voice speaker report the specified content
// The same type of product, the command is the same, different product types of commands, please view the product manual
page of each product
// Note: you must replace the formal AppID and AppSecret with real-time timestamp calculation of the signature, the request
must have device device ID and order command

$curl = curl_init();

$AppID = '开发者ID'; // 替换为实际的 AppID
$AppSecret = '开发者密码'; // 替换为实际的 AppSecret
$ts = time();
$sign = md5(md5($AppSecret) . $ts); // md5(md5(开发者密码)拼接上面的ts参数)
$url = 'https://api.yoyoiot.cn/{appid}/device/control/?sign={sign}&ts={ts}';
$url = str_replace(
    array('{appid}', '{sign}', '{ts}'),
    array($AppID, $sign, $ts),
    $url
);

// 请求体数据
$device = '1878'; // 替换为实际的设备ID ; 可传多个[用,间隔]
$order = '{"power1":1}'; // 替换为实际的命令
// 构建请求体
$postData = json_encode([
    'device' => $device,
    'order' => json_decode($order) // 确保命令是有效的 JSON 对象
]);
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => $url,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_POST => true, // 设置为 POST 请求
    CURLOPT_POSTFIELDS => $postData, // 设置请求体
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Content-Type: application/json', // 设置请求头为 JSON 格式
    ),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

5. 配置下发

通过配置下发接口，可以远程修改设备的配置参数。
所有配置项均保存在设备的Flash中，因为Flash有擦写次数限制，所以平台未开放批量修改设备配置的接口。
修改配置项只有在设备在线时，才能成功下发并保存，并且不需要重启设备。

5.1 下发配置接口

接口地址： <https://api.thingboot.com/{AppID}/device/config/?sign={sign}&ts={ts}>

{AppID} 为您的应用ID（由平台生成），请进入控制台，在开发设置页面查看。

{sign} 和 {ts} 的算法，请查看"3. 开放接口"章节中的描述

请求参数：

| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
|--------|----|--------|--------------------------------|
| device | 是 | string | 设备唯一ID，支持传多个（用英文逗号分隔） |
| config | 是 | json | 配置参数，格式为JSON对象，如：{"参数名":"参数值"} |

调用示例：

```
POST https://api.thingboot.com/{AppID}/device/config/?sign={sign}&ts={ts}
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "device": "设备ID",  
  "config": {"配置参数名": "参数值"}  
}
```

5. 配置下发

以下列出本产品支持的所有配置参数，请根据实际需求选择需要修改的配置项。
所有配置项均有默认值，如不了解配置项目意义，请勿随意修改。

产品支持配置参数

按钮动作 (btn1)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|------|----|---------------------|
| btn1 | 全断 | {"btn1": "0"} |
| btn1 | 全通 | {"btn1": "1"} |
| btn1 | 禁用 | {"btn1": "disable"} |

1路开机状态 (relay1)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|--------|----|-----------------|
| relay1 | 通 | {"relay1": "1"} |
| relay1 | 断 | {"relay1": "0"} |

2路开机状态 (relay2)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|--------|----|-----------------|
| relay2 | 通 | {"relay2": "1"} |
| relay2 | 断 | {"relay2": "0"} |

3路开机状态 (relay3)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|--------|----|-----------------|
| relay3 | 通 | {"relay3": "1"} |
| relay3 | 断 | {"relay3": "0"} |

4路开机状态 (relay4)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|--------|----|-----------------|
| relay4 | 通 | {"relay4": "1"} |
| relay4 | 断 | {"relay4": "0"} |

5. 配置下发

5路开机状态 (relay5)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|--------|----|----------------|
| relay5 | 通 | {"relay5":"1"} |
| relay5 | 断 | {"relay5":"0"} |

6路开机状态 (relay6)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|--------|----|----------------|
| relay6 | 通 | {"relay6":"1"} |
| relay6 | 断 | {"relay6":"0"} |

7路开机状态 (relay7)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|--------|----|----------------|
| relay7 | 通 | {"relay7":"1"} |
| relay7 | 断 | {"relay7":"0"} |

8路开机状态 (relay8)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|--------|----|----------------|
| relay8 | 通 | {"relay8":"1"} |
| relay8 | 断 | {"relay8":"0"} |

1路输入模式 (mode1)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|---------------|
| mode1 | 轻触 | {"mode1":"0"} |
| mode1 | 长按 | {"mode1":"1"} |

1路输入动作 (action1)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|---------|------|-----------------------|
| action1 | 状态反转 | {"action1":"reverse"} |
| action1 | 先断后通 | {"action1":"reset"} |
| action1 | 先通后断 | {"action1":"point"} |
| action1 | 禁用 | {"action1":"disable"} |

5. 配置下发

1路输入延时 (time1)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|-------------------|
| time1 | 1秒 | {"time1": "1000"} |
| time1 | 2秒 | {"time1": "2000"} |
| time1 | 3秒 | {"time1": "3000"} |
| time1 | 4秒 | {"time1": "4000"} |
| time1 | 5秒 | {"time1": "5000"} |

2路输入模式 (mode2)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|----------------|
| mode2 | 轻触 | {"mode2": "0"} |
| mode2 | 长按 | {"mode2": "1"} |

2路输入动作 (action2)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|---------|------|------------------------|
| action2 | 状态反转 | {"action2": "reverse"} |
| action2 | 先断后通 | {"action2": "reset"} |
| action2 | 先通后断 | {"action2": "point"} |
| action2 | 禁用 | {"action2": "disable"} |

2路输入延时 (time2)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|-------------------|
| time2 | 1秒 | {"time2": "1000"} |
| time2 | 2秒 | {"time2": "2000"} |
| time2 | 3秒 | {"time2": "3000"} |
| time2 | 4秒 | {"time2": "4000"} |
| time2 | 5秒 | {"time2": "5000"} |

3路输入模式 (mode3)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|----------------|
| mode3 | 轻触 | {"mode3": "0"} |
| mode3 | 长按 | {"mode3": "1"} |

5. 配置下发

3路输入动作 (action3)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|---------|------|-----------------------|
| action3 | 状态反转 | {"action3":"reverse"} |
| action3 | 先断后通 | {"action3":"reset"} |
| action3 | 先通后断 | {"action3":"point"} |
| action3 | 禁用 | {"action3":"disable"} |

3路输入延时 (time3)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|------------------|
| time3 | 1秒 | {"time3":"1000"} |
| time3 | 2秒 | {"time3":"2000"} |
| time3 | 3秒 | {"time3":"3000"} |
| time3 | 4秒 | {"time3":"4000"} |
| time3 | 5秒 | {"time3":"5000"} |

4路输入模式 (mode4)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|---------------|
| mode4 | 轻触 | {"mode4":"0"} |
| mode4 | 长按 | {"mode4":"1"} |

4路输入动作 (action4)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|---------|------|-----------------------|
| action4 | 状态反转 | {"action4":"reverse"} |
| action4 | 先断后通 | {"action4":"reset"} |
| action4 | 先通后断 | {"action4":"point"} |
| action4 | 禁用 | {"action4":"disable"} |

5. 配置下发

4路输入延时 (time4)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|-------------------|
| time4 | 1秒 | {"time4": "1000"} |
| time4 | 2秒 | {"time4": "2000"} |
| time4 | 3秒 | {"time4": "3000"} |
| time4 | 4秒 | {"time4": "4000"} |
| time4 | 5秒 | {"time4": "5000"} |

5路输入模式 (mode5)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|----------------|
| mode5 | 轻触 | {"mode5": "0"} |
| mode5 | 长按 | {"mode5": "1"} |

5路输入动作 (action5)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|---------|------|------------------------|
| action5 | 状态反转 | {"action5": "reverse"} |
| action5 | 先断后通 | {"action5": "reset"} |
| action5 | 先通后断 | {"action5": "point"} |
| action5 | 禁用 | {"action5": "disable"} |

5路输入延时 (time5)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|-------------------|
| time5 | 1秒 | {"time5": "1000"} |
| time5 | 2秒 | {"time5": "2000"} |
| time5 | 3秒 | {"time5": "3000"} |
| time5 | 4秒 | {"time5": "4000"} |
| time5 | 5秒 | {"time5": "5000"} |

6路输入模式 (mode6)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|----------------|
| mode6 | 轻触 | {"mode6": "0"} |
| mode6 | 长按 | {"mode6": "1"} |

5. 配置下发

6路输入动作 (action6)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|---------|------|-----------------------|
| action6 | 状态反转 | {"action6":"reverse"} |
| action6 | 先断后通 | {"action6":"reset"} |
| action6 | 先通后断 | {"action6":"point"} |
| action6 | 禁用 | {"action6":"disable"} |

6路输入延时 (time6)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|------------------|
| time6 | 1秒 | {"time6":"1000"} |
| time6 | 2秒 | {"time6":"2000"} |
| time6 | 3秒 | {"time6":"3000"} |
| time6 | 4秒 | {"time6":"4000"} |
| time6 | 5秒 | {"time6":"5000"} |

7路输入模式 (mode7)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|---------------|
| mode7 | 轻触 | {"mode7":"0"} |
| mode7 | 长按 | {"mode7":"1"} |

7路输入动作 (action7)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|---------|------|-----------------------|
| action7 | 状态反转 | {"action7":"reverse"} |
| action7 | 先断后通 | {"action7":"reset"} |
| action7 | 先通后断 | {"action7":"point"} |
| action7 | 禁用 | {"action7":"disable"} |

5. 配置下发

7路输入延时 (time7)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|------------------|
| time7 | 1秒 | {"time7":"1000"} |
| time7 | 2秒 | {"time7":"2000"} |
| time7 | 3秒 | {"time7":"3000"} |
| time7 | 4秒 | {"time7":"4000"} |
| time7 | 5秒 | {"time7":"5000"} |

8路输入模式 (mode8)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|---------------|
| mode8 | 轻触 | {"mode8":"0"} |
| mode8 | 长按 | {"mode8":"1"} |

8路输入动作 (action8)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|---------|------|-----------------------|
| action8 | 状态反转 | {"action8":"reverse"} |
| action8 | 先断后通 | {"action8":"reset"} |
| action8 | 先通后断 | {"action8":"point"} |
| action8 | 禁用 | {"action8":"disable"} |

8路输入延时 (time8)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-------|----|------------------|
| time8 | 1秒 | {"time8":"1000"} |
| time8 | 2秒 | {"time8":"2000"} |
| time8 | 3秒 | {"time8":"3000"} |
| time8 | 4秒 | {"time8":"4000"} |
| time8 | 5秒 | {"time8":"5000"} |

5. 配置下发

消抖 (filter)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|--------|----|-------------------|
| filter | 微 | {"filter": "150"} |
| filter | 低 | {"filter": "200"} |
| filter | 中 | {"filter": "250"} |
| filter | 高 | {"filter": "300"} |

负载时序 (gap)

| 配置 | 名称 | 内容 |
|-----|------|--------------|
| gap | 无保护 | {"gap": "0"} |
| gap | 间隔1秒 | {"gap": "1"} |
| gap | 间隔2秒 | {"gap": "2"} |
| gap | 间隔3秒 | {"gap": "3"} |

6. 消息推送

除了向设备下命令之外，平台会把上行消息（从设备到平台的消息）转发给您；消息上报仅对传感类、或具备采样功能的产品是必需的。因此，您可以选择是否接收设备的上报消息。

平台消息分为上行消息和下行消息两大类：

| | |
|------|--|
| 下行消息 | 由您通过HTTP请求发出，云平台来响应您的请求，并立即向设备下发命令。 如控制设备、修改设备分组等属性、创建定时任务等 |
| 上行消息 | 由设备发给平台，如果您设置了接收这些消息，云平台会将这些消息实时推送到这个地址； 如设备上下线、命令应答、事件（用户按下按钮）、状态上报（温度功率等） |

6.1 消息推送机制

平台支持两种消息推送机制，建议使用MQTT方式

| 方式 | 说明 |
|--------|--|
| MQTT方式 | 实时上报，无频率限制，稳定性高 |
| HTTP方式 | 上报频率 1秒 / 条，如存在带有计量功能的设备、或设备数量较大、对及时性要求较高时，请使用mqtt方式上报 |

6.2 开通消息推送

消息推送是可选的，当前也是免费的。

请在您的物联网控制台的左侧导航[开发设置]中，随时打开 / 关闭消息推送。

6.3 推送的消息类型

| 名称 | 文档 |
|-------------|--------------------|
| 上/下线消息 | 查看 |
| 指令执行消息 | 查看 |
| 设备触发的事件消息 | 查看 |
| 设备自主上报的状态消息 | 查看 |

7. 安装与配网

使用手机开放热点的方式给设备配网

7.1 正式使用场景设备配网

打开手机热点,将热点的名称修改为 tb-您的工作台ID;
您的工作台ID控制台右上角查看

如果您的工作台ID为XXXX,则将热点的名称改成 : tb-XXXX;

密码设置为 : 12345678

请设置手机热点 :

| | |
|--------|----------|
| 热点名称 : | tb-XXXX |
| 热点密码 : | 12345678 |

注 : 手机开放的热点频段必须为 2.4G , 若设备长时间没有成功配网 , 尝试给设备断电后重新通电等待设备自行配网 , 或者使用其他手机链接该热点尝试是否可以上网

7.2 设备调试配网

需要设备进入调试模式时 , 通过该方式配网 , 设备将回到云平台 , 即可进行调试。

打开手机热点,将热点的名称修改为 tb;
设备调式方式联网时 , 设备会忽略私有化的配置信息

密码设置为 : 12345678

请设置手机热点 :

| | |
|--------|----------|
| 热点名称 : | tb |
| 热点密码 : | 12345678 |

注 : 手机开放的热点频段必须为 2.4G , 若设备长时间没有成功配网 , 尝试给设备断电后重新通电等待设备自行配网 , 或者使用其他手机链接该热点尝试是否可以上网

8. 私有化部署说明

芯步的所有智能设备出厂时，均默认连接芯步物联网平台。

物联网平台由Broker(代理/中间件)、消息服务器、各种监测模块组成，部署在公有云的若干台服务器上。

在一些特定的场景，需要私有化支持：

- 对设备数据/日志，有较高的统计/分析需求
- 无法访问公网（外网），无法访问芯步平台
- 依据政策/法规要求，设备数据存储必须本地化
- 已有物联网平台，需要接入自有平台，集中管理

8.1 私有化方式

芯步提供了两类方式，来实现私有化：

所有方式均支持公网和局域网部署

下面列出了两类方式的适用场景，请根据您的情形选择适合的方案。

| 方式 | 适用场景 |
|-----------------|--|
| 网关方式 Gateway | 适合少量设备（几十台）的私有化，尤其适合局域网 (部署简单、方便) |
| | 无网关 直接修改设备配置 请注意：无网关方式无法接收设备的上行消息 通过设备自身接口： http://设备ip地址/control 来实现设备控制 |
| | 软网关 在网络内的服务器上安装"UNI-Gateway"软件 通过 http://网关地址:网关端口/api/control 来控制指定设备 |
| | 硬网关 在网络中安装芯步"智能网关"设备，工作原理与软网关类似 通过 http://网关地址:网关端口/api/control 来控制指定设备 |
| 代理方式 Broker | 对设备规模数量无要求，更加灵活 (可在局域网，可以公网) |
| | 平台Broker 在局域网或云服务器上安装"UNI-Broker"软件 通过与平台一致的http接口来控制设备 |
| | 自建Broker 在局域网或云服务器上，新建或使用现有Broker 编程对接MQTT，实现设备控制 |

8.2 说明

芯步出品的所有智能设备均支持私有化，

请按照《私有化文档》进行私有化相应的操作与部署。

客服工程师会协助您完成私有化，为您提供相应的技术支持，

但由于物联网云平台的建设和调试较复杂，

我们无法免费为您提供物联网云平台的建设服务。